



扫描公众号 获取更多精彩信息



用户手册 认证型号 版本型号 网状群组 对讲系统 X10 10-骑手 q www.ejeas.com

产品介绍





















基本操作

开机/关机 使用前请充好电。



复位:机器充电会自动关机,开机后可边充电边使用。



电量查询:通过蓝牙连接手机后,可在手机端看到电量图标。

Mesh对讲功能



Mesh对讲是一种多跳技术的网状网络对讲(通讯 频率470~488MH2),对讲人数多,且不受位置限 制,有效对讲范围内人员可任意移动,优于传统的 链式蓝牙对讲,同时还具有更远的传输距离和更好 的抗干扰能力。



特点: 对讲人数最多10人, 共5个频道。

Mesh麦克风静音



当使用Mesh对讲时,可以单击<对讲键>静音麦克 风,则自己说话的声音不会发送到其他人那里。 ? "麦克风静音"

再次单击<对讲键>解除静音。 ?"麦克风解除静音"

注: 仅对Mesh对讲有效。

对讲频道切换



总共5个频道,单击<对讲键>+(滚轮键>,可向前切换 频道,注意需要整个团队都保持相同频道才能通话对讲。 当信号不稳定时,可以通过切换频道来获得更好的通话效果。 2 "标语"。"

对讲机以组员角色进行配对流程:



对讲重连



关闭MESH对讲







对讲连接



对讲断开



6

配对耳机或其他品牌蓝牙对讲机搜索

注: 此功能并不能保证能兼容市面上所有蓝牙耳机或蓝牙对讲机。





木对讲机支持连接手机 支持播放歌曲和打由话 及唤醒语音助手。 是冬支持2个手机同时许按



F次连接过的最后一台手机蓝牙。



手机控制

接听电话







中断



挂断

音乐控制

来由

播放暂停



音乐播放中





先半击<隊犯键> 再向后拨动<滚轮> 音量减小



下一曲

恢复

再向前拨动<滚轮> 音量増加



收音机(FM)

FM打开/关闭 76~108MHz

自动搜索电台,搜索到后自动播放。FM可在对讲时打开,边对讲边听收音。



双击<滚轮键>, 提示音"FM收音机"。 ?"FM收音机"

双击<滚轮键>, 提示音" FM收音机关闭 "。

?"FM收音机关闭"





单独使用FM时





把手机蓝牙播放的音乐分享到另一台设备,蓝牙对讲时不能使用此功能。 已同时连接两台手机时不能使用此功能。



?"音乐分享连接成功"



再次三击<滚轮键>,可退出音乐分享。 ?"音乐分享连接断开" 手柄EUC(选配)

按键说明

按键	动作	功能	
加号键	短按	对讲音量加/ 音乐音量加/ FM音量加	
	长按	音乐播放时,下一曲 FM打开时,向上调频	
	双击	£	
减号键	短按	对讲音量减∕ 音乐音量减∕ FM音量减	
	长按	音乐播放时,上一曲 FM打开时,向下调频	
	双击	£	
电话键	短按	来电时,接听电话 打电话中,挂断电话 音乐播放/暂停 无手机连接时, 连接上次连接的手机	
	长按	来电时,拒接电话 语音助手	
	双击	末码重播	
Mesh 对讲键 1	短按	1.打开Mesh对讲 2.Mesh已连接时, 麦克风静音/解除静音	
	长按	£	
	双击	£	
Mesh 对讲键 2	短按	关闭Mesh对讲	
	长按	£	
	双击	£	



按键	动作	功能
蓝牙对讲键	短按	发起蓝牙对讲连接
	长按	断开对讲
	双击	音乐分享开启/结束
FM键	短按	打开/关闭FM
减号键+FM键	超长长按	清除手柄配对记录

手柄配对



手柄操作

Mesh对讲重接/断开和手机控制与机器上的操作相同。

蓝牙对讲连接





FM打开/关闭





APP提供对讲组,音乐控制,FM控制,关机,查询真伪等功能。



● 毛机 ΔPP

长按<电话/开机键>+<滚轮键>约5s,语音提示"恢 复默认设置",删除配对记录,然后自动重新开机。 ?"恢复默认设置"

智能语音功能

X10支持智能语音功能,可以通过机器内置的语音词条来控制对讲机。 极大地简化了使用体验并提升了操作效率。

操作方式:

第一步:对讲机开机。智能语音功能在对讲机开机状态下才能使用。

第二步:对着麦克风说激活词条(激活词条见下表)。如果激活成功则会听到"滴"的响声。 第三步:智能语音激活后,可以根据智能语音词条控制对讲机。

序号	中文版	英文版	功能描述
1	嗨 爱骑仕	Hey EJEAS	激活词条
2	接听电话	Answer Call	
3	挂断电话	Reject Call	
4	快速拨号	Speed Dial	
5	末号重播	Call Redial	
6	播放音乐	Play Music	
7	停止音乐	Pause Music	
8	上一首	Previous Song	
9	下一首	Next Song	
10	增大音量	Increase Volume	
11	减小音量	Decrease Volume	
12	增大对讲音量	Increase Intercom Volume	
13	减小对讲音量	Decrease Intercom Volume	
14	恢复对讲	Resume Intercom	
15	暂停对讲	Pause Intercom	
16	关闭麦克风	Mute Microphone	
17	打开麦克风	Unmute Microphone	
18	打开语音助手	Turn On Voice Assistant	
19	关闭语音助手	Turn Off Voice Assistant	
20	电量状态	Battery Status	
21	打开电台	Turn On FM	
22	关闭电台	Turn Off FM	
23	上一个电台	Previous FM Station	
24	下一个电台	Next FM Station	
25	组网配对	Mesh Pairing	
26	组网完成	Mesh Pairing Completed	
27	打开音乐共享	Turn On Music Share	
28	关闭音乐共享	Turn Off Music Share	
29	上一个频道	Previous Channel	
30	下一个频道	Next Channel	