

EJEAS®

 Bluetooth Intercom



V6

User Manual



key function

- 1、Volume- 2、power on/pair A(functional key) 3、E key
 4、The antenna 5、D key 6、Headset interface/ USB charger interface
 7、Volume+ 8、Phone key(receive calls ,pair phone) 9、C key
 10、B key 11、power off

V6 is Stable performance of motorcycle bluetooth intercom , maximum talking distance is 1200 meters ,in general ,at outdoor environment the talking distance is 300 meters to 800 meters, at same time it is also as high performance bluetooth headset (range of 15meters).

It has functions of automatic- receive phone calls,using more convenient and safe . Surely , using newest production process and ultrasonic structure without screw. Also it has functions of 5levels waterproof ,HD-Voice. Professional designing for motorcycle riders and making sure safely riding .

The installation diagram



1、unscrew the clip's screw



2、set clip on side of helmet ,tighten saable screw



3、inset the headset



4、set intercom onclip



5、put the velviro glue on the both side of the helmet



6、adjust microphone site , install completely

Clip of Installed

install clip at side of helmet

Put V6 device with clip

Completely install-ation

connect headset.

Operation manual :

Operation of phone:

1.Power on/power off

Power on :long press Key  about 2seconds then release,main device light flash,power on completely

Power off :Press fast power off-key at state of power on

2.Connect with phone (GPS/MP3) :

At power on state ,long press phone key 6 seconds until red&blue light flash then release ,turn on phone bluetooth and search bluetooth to connect V6 Remote,pairing

successfully,intercom' s blue light flash. (If GPS/MP3 support bluetooth function ,same operation way with phone)

3.Last number redial :

After connecting phone , long press Phone key 3 times, device will automatic dial phone of the final phone calling number.

4.receiving a call

When comes a call , without operation 5 seconds , phones will automatic receive

5. Refuse a call

When comes a call , press phone key to end call

6. Play/suspended music

Short press phone key ,(95% compatible with cell phone music play)

7.volume control

Add volume ,press volume +
Down volume ,press volume -

8.choose music

Last music , long press volume + for 2 seconds, next music , long press volume - for 2 seconds

9.charging tip

When it is charging ,red light flash ,full charged ,red light will put out

二、 bluetooth intercom operation :

V6 support one main device pair with 5 devices, six riders use device together . The Main device can choose one to full duplex talk from A,B ,C,D,E devices (Attention : The main device can not talk with other 5 devices at same time , it is main device which choose one to talk each other (choose from A,B,C,D,E,press main device' s A,B,C,D,E key to switch and talk with each other ,realize two riders talking)

1. Pairing with A group

Long press main device and A device' s A(motor) key about 5 seconds together ,then both device red & blue lights flash then release ,press main device. A(motor) key ,then searching and pairing, two devices blue light flash together , two device pair successfully, but cannot talk because pairing records don' t keep press main device or A device A(motor)key again ,at time two device blue light is same with flash rhythm. Then two devices can normal talk and power off ,pairing .

records will be kept automatically .



2. Pairing with B group

The main device power on until light flash, then release, press the main device's B key about 5 seconds, red & blue light flash then release, long press B device and power on until red & blue light flash then release, press the main device's B key again, at time two device pairs and two devices red light put out, blue light flash. After pairing successfully, press the main device's B key, then two devices can normal talk and power off, pairing records will be kept automatically.

3. Pairing with C group

The main device power on until light flash, then release, press the main device's C key about 5 seconds, red & blue light flash then release, long press C device and power on until red & blue light flash then release, press the main device's C key again, at time two device pairs and two devices red light put out blue light flash. After pairing successfully, press the main device's C key, then two devices can normal talk and power off pairing records will be kept automatically.

D group and E group have same pair way as above, pairing relative D and E key, simply saying: the main device key of A, B, C, D, E pair with other five devices' keys of A, B, C, D, E separately, after pairing, press main device keys of A, B, C, D, E separately with other five devices A, B, C, D, E to realize two riders full duplex talk function, but the other five devices of A, B, C, D, E can not talk.

Eg: The main device need talk with A device, press main device A key to connect A device directly and realize two riders full duplex talk function, if main device need talk with B device, press B key to switch and talk with B device, C, D, E exactly

Intercom accessories:



Parameters:

Bluetooth version:3.0ip:CSR Bc5

Intercom distance: up to 1200 meters

Bluetooth headset distance : 10 meters

Battery capacity: 850mAh

Battery Type: Polymer

Operating voltage: 3.3V -4.2 V

Talk time: 12H

standby time: 400H

Charging time:2.5H

Speaker power:0.12W

Waterproof rating:IP65

Operating temperature range: -30° C to + 60° C

Charger Specifications: USB Charging(5V 0.5 ~ 2A)


Precautions for use:

1.please install correctly, under raining situation ,devices jack down, making sure headphone jack to fully inserted state with devices, to prevent the devices into the water.

2.in order to ensure the battery life, please use the standard charger.

3.in order to ensure the safety of riding,don't recommended to listen to music in the state of riding

4.in the riding state, do not manually operate the host button, pay attention to safety to ensure the communication distance, please try to use in open areas.



Erklärung der Taste:

- 1、Lautstärke – 2、Anschalten/auf A abstimmen (multifunktional)
 3、Taste E 4、Antenne 5、Taste D 6、Schnittstelle des Kopfhörers
 7、Lautstärke + 8、Telephontaste (Anruf erhalten, Handys abstimmen)
 9、Taste C 10、Taste B 11、schnelle Ausschalten

V6-1200 ist eine stabile Bluetooth-Gegensprechanlage für Motorfahrer. Die maximale Distanz ist um 1200 Meter. Normalerweise wird die Anlage in der Entfernung von 300 bis 800 Meter im Grünen benutzt. Zudem ist V6 eine Hochleistung-Bluetooth-Gegensprechanlage (in der Entfernung von 15 Meter).

Die Anlage ermöglicht automatische Erhaltung und benutzt aktuelle Technologie. V6-1200 anwendet Ultraschallwellen und nutzt keine Schraube. Die Anlage ist wasserdicht auf 5 Grad, und gibt klare Tonqualität. Die Anlage wird speziell für Motorrad entworfen und **schafft mehr Sicherheit!**

Einbauanweisung:



1. unscrew the clip's screw



2. set clip on side of helmet, tighten screw



3. insert the headset



4. set intercom on clip



5. put the velcro glue on the both side of the helmet



6. adjust microphone site, install completely

Einbauhinweise:

1. Einbauklammer
2. Hauptanlage einbauen
3. MIC Kopfhörer und MIC einbauen
4. Einbau schaffen
5. MIC Kopfhörer und MIC verbinden

Betriebshinweise:

Betrieb mit Handy:

1. Anschalten/Ausschalten: Anschalten: auf Schalte/Taste A für 2 Sekunde drücken. Leuchtet Mainframeanzeige steht Anschalten. Ausschalten: Im Betrieb, auf schnelle Ausschaltentaste drücken.

2. Mit Handy (GPS/MP3) verbinden: Im Betrieb auf Telephontaste für 6 Sekunde drücken bis das Wechselleuchten des Rotes und Blaues. Bluetooth ausschalten und Bluetooth-Kopfhörer recherchieren. V6 finden und auf Verbinden klicken. Nach der erfolgreichen Verbindung glimmt das blaue Anzeige. (Wenn GPS/MP3 Bluetooth unterstützt, braucht es die gleiche Schritte.)

3、Letzter Nummer wiederwählen: Nach der erfolgreiche Verbindung drücken auf Telefontaste für 3 Sekunde und wird es das letzter Nummer wiederwählen.

4、Musik spielen und aussetzen: auf Telefontaste kurz drücken (95% Handy-Musik sind kompatibel)

5、Lautstärke stellen: Um die Lautstärke lauter zu stellen, auf Lautstärke + drücken Um die Lautstärke leiser zu stellen, auf Lautstärke - drücken

6、Musik auswählen: Um die letzte Musik zu spielen, auf Lautstärke + für 2 Sekunde drücken Um die nächste Musik zu spielen, auf Lautstärke - für 2 Sekunde drücken

二、Betrieb für Gegensprechen

V6 unterstützt 1 Hauptanlage für 5 Kindanlage. Durch der Sprechen zwischen die Hauptanlage und 5 Kindanlage zu gleicher Zeit ist nicht möglich.

Auf Taste A, B, C, D und E drücken, um mit der entsprechenden Kindanlage zu sprechen.)



1、Verbindung der Gruppe A Auf Anschalt der Hauptanlage und Taste A zu gleicher Zeit drücken (für 5 Sekunde) bis das rote und blaue Anzeige glimmern. Auf Taste A der Hauptanlage drücken, um die Verbindung zu beginnen.

Wenn nur das blaue Anzeige glimmt schafft die Vervindung. Falls Gegensprechen ist nicht erreichbar und das Protokoll der Ver-bindung ist nicht speichert, auf der Hauptanlage oder Taste A noch einmal drücken.

Hauptanlage kann es mit A, B, C oder D intersprechen. (A chtung Dann normalerweise werden die blaue Anzeige der zwei Anlage synchronisierend glimmern. Gegensprechen durch A Kindanlage der Hauptanlage ist erreichbar und wird das Protokoll der Verbindung automatisch nach dem Ausschalte speichert.

2、Verbindung der Gruppe B

Auf Schalte der Hauptanlage (bis das Anzeige leucht) und Taste B für 5 Sekunde (bis das rote und blaue Anzeige glimmern) drücken.

Auf Schalte der Kindanlage B (bis die rote und blaue An-zeige leucht) für 5 Sekunde drücken. Auf Taste B drücken noch einmal. Nachdem schafft die Vervindung.

Rote Anzeige der Hauptanlage und Kindan lage B werden nicht leuchten und nur blaue Anzeige gli mmert.

Nach der Verbindung auf Taste B der Hauptanl age drücken, um die Gegensprechen zu beginnen. Das Protokoll

der Verbindung wird automatisch nach dem Ausschalten gespeichert.

3. Verbindung der Gruppe C

Auf Schalte der Hauptanlage (bis das Anzeige leuchtet) und Taste C für 5 Sekunde (bis das rote und blaue Anzeige glühen) drücken. Auf Schalte der Kindanlage C (bis die rote und blaue Anzeige leuchtet) für 5 Sekunde drücken.

Auf Taste C drücken noch einmal. Nachdem schafft die Verbindung. Rote Anzeige der Hauptanlage und Kindanlage C werden nicht leuchten und nur blaue Anzeige glimmt.

Nach der Verbindung auf Taste C der Hauptanlage drücken, um die Gegensprechen zu beginnen. Das Protokoll der Verbindung wird automatisch nach dem Ausschalten gespeichert. Verbindungsweise der Gruppe D und E sind gleich.

Einfach zu sagen, A, B, C, D und E der Hauptanlage entsprechen Taste A der 5 Kindanlage. Nach der Verbindung ist Gegensprechen durch Eindringen der Taste A, B, C, D und E erreichbar. Gegensprechen zwischen 5 Kindanlage ist nicht möglich.

Zubehörteil:



Spezifikation:

Bluetooth-Version: 3.0

Chip: CSR BC5

Distanz des Gegensprechens: maximal 1200 Meter

Distanz der Bluetooth-Kopfhörer: 10 Meter

Sammlerkapazität: 850 Milliampere

Typ der Batterie: Polymerisat

Arbeitsspannung: 3.3V– 4.2 V

Dauer des Gegensprechen: 12 Uhr

Standby-Dauer: 400 Uhr

Lagedauer: 2.5 Uhr

Trompetesleistung: 0.12W

Wasserdicht-Niveau: IP65

Arbeitstemperatur: -30°C bis +60°C

Typ des Ladegerät: USB (5V 0.5~2A)

German Achtung:

1. Bitte richtig einbauen. Wenn es regnet stellt Schnittstelle des Kopfhörers nach unten. Schnittstelle des Kopfhörers steckt voll hinein, um wasserdicht zu sein.
2. Um Batterie zu schützen, bitte standardmäßige Ladegeräte nutzen.
3. Um Fahrsicherheit zu garantieren, Musik hören ist nicht angedeutet.
4. Beim Fahren bitte nicht manuell die Hauptanlage bedienen.
5. Für gute Distanz bitte auf dem Freiland nutzen.



Description de boutons :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Volume- | 2. Début/jumelage A(bouton multifonctionnel) |
| 3. bouton E | 4. antena 5. bouton D |
| 6. interface d'écouteur | 7. Volume+ 8. bouton de telephone |
| 9. bouton C | 10. bouton B 11. Arrêt rapide |

Il est une moto Bluetooth interphone avec des performances stables, l'interphone distance maximale est de 1200 m à très, l'utilisation générale du champ 300-800 m à très, mais aussi un Bluetooth auricularde haute performance (15 m à très), vous pouvez recevoir automatiquement, facile à utiliser et sécurisé.

curisé.

En utilisant la dernière technologie de production, la structure ne vis pas ultrasons, cinq son imperméable, haute définition de qualité, conçu spécifiquement pour les motocyclistes, pour assurer la sécurité de Voyage!

sch é made montage:



1. unscrew the clip's screw



2. set clip on side of helmet ,ti ghten saable screw



3. inset the headset



4. set intercom onclip



5. put the velviro glue on the both side of the helmet



6. adjust microphone site , install completely

montage de pince Pincer la pince, placer en le bord du casque intégral
Placer V6 en la pince El montage est réalisé Connecter l'écouteur MIC

Instruction :

一、l'utilisation du t é l é phone portable

1、D é but/Arr ê t: D é but: appuyez sur bouton de d é marrage / A » de temps de deux secondes, le voyant lumineux brille ordinateur, ce qui est le d é marrage est termin é .Arr ê t: Dans l' é t at de d é marrage, appuyez sur off la touche de raccourci

2、 Dans l' é tat de d é marrage, maintenez la touche t é l é phone pendant 6 secondes le temps jusqu' à ce que les lumi è res rouges et bleues alternant briller la lumi è re et l che, ouvrez le t é l é phone Bluetooth, rec herchez le casque Bluetooth pour trouver DISTANCE E6, cliquez sur la liaison, apr è s le pairage effectu é ,le t é moin lumineux Bluetooth se inte -rphonie devient normalement la lumi è re bleue brille. (Si le support GPS /Mp3 Bluetooth, et l'op é ration est é gal au couplage du t é l é phone mo- bile)

- 3、répétitions du numéro finale: Une fois le téléphone connecté appuyez sur « touche téléphonique » en continu rapide deux fois, appelez automatiquement le dernier numéro de téléphone
- 4、réception d'un appel
Lorsque vient un appel, sans opération 5 secondes, les téléphones recevront automatiquement
- 5、Refuser un appel
Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche du téléphone pour mettre fin à l'appel
- 6、émission y pause de la musique: Appuyez brièvement sur le « téléphone touche (compatible avec 95% de la musique de téléphone mobile)
- 7、Contrôle du volume: Pour augmenter le volume, appuyez sur "Volume +", diminuer le volume, appuyez sur "Volume -"
- 8、Wählen Sie Musik
Letzte Musik, lange drücken Lautstärke + für 2 Sekunden, nächste Musik, lange drücken Sie die Lautstärke - für 2 Sekunden
- 9、Indicateur de charge: Pendant le processus de charge, la lumière rouge, la lumière rouge se éteint lorsque la charge est complétée la lumière de la volonté

二、L'interphone Bluetooth

E6 PLUS soutenir un ordinateur avec cinq sous-machines, pour l'utilisation de six, l'ordinateur peut sélectionner l'un des A, B, C, D, E pour faire l'appel en temps réel. (Remarque: L'ordinateur ne

peut pas communiquer simultanément avec 5 sous-machines, mais avec l'un des cinq, doit appuyer sur les touches A, B, C, D, E pour changer)

1、Couplage du groupe A

Appuyez sur le bouton de démarrage sur l'ordinateur et A (environ 5 secondes) pour voir les feux clignotants rouges et bleus et desserrer, appuyez sur la touche A sur l'ordinateur, et l'appariement COMENZA après l'appariement est réussi, quand seulement deux machines bleu clair clignote.

les deux machines correctement l'opération de jumelage, vous ne pouvez pas appeler, record appariement est pas enregistré, puis cliquez sur le bouton de démarrage sur l'ordinateur ou un (clé a), la fréquence feux clignotants bleus de deux machines est synchronisée, le sous-machine à un ordinateur peut avoir une conversation normale, puis des informations d'appariement est enregistré automatiquement après payé !



2. Couplage du groupe B

Démarrez l'ordinateur grâce à appuyer sur le bouton de démarrage (appuyez sur le bouton de démarrage pour avoir des lumières et desserrer), puis appuyez sur le bouton B ordinateur pendant 5 secondes (jusqu'à ce que les lumières rouges et bleues clignotent).

et desserre, et appuyez sur la touche d'échappement B 5 secondes (jusqu'à ce que les feux rouges et bleus clignent) et tourner, appuyez sur la touche B sur votre ordinateur, puis entrez dans l'état de paire du groupe B, après l'appariement est réussi.

la lumière rouge ordinateur et B ne réclameront que les lumières bleues clignotantes! Le jumelage est réussi, puis cliquez sur entrer l'état de l'ordinateur B. l'appel! Vous pouvez appeler! Les informations de couplage est enregistré automatiquement après l'arrêt.

3. Couplage du groupe C

Démarrez l'ordinateur grâce à appuyer sur le bouton de démarrage (appuyez sur le bouton de démarrage pour avoir des lumières et desserrer), puis appuyez sur la touche C sur l'ordinateur pendant 5 secondes (jusqu'à ce que les lumières rouges et bleues clignent) et desserre, et appuyez sur la clé de démarrage

C 5 secondes (jusqu'à ce que les lumières rouge et bleue clignent) et tourner, appuyez sur la touche C sur l'ordinateur, puis entrez dans l'état de la paire du groupe C.

après la liaison a réussi, la lumière rouge ordinateur et C ne paiera que les lumières bleues clignotantes! Le jumelage est réussi, puis cliquez sur la touche C pour accéder au statut de l'appel! Vous pouvez appeler! Les informations de couplage est enregistré automatiquement après l'arrêt.

La méthode d'appariement de grupoD et E est égale à la ci-dessus, mais la partie correspondante de l'Teklad, E, il suffit de l'ordinateur A, B,C, D, E appariés clés respectivement A cinq sous-machines, après un bon match, l'ordinateur peut communiquer avec tous les groupes A, B, C, D, E, respectivement, la communication entre A, B, C,D, E est interdit! Tels que l'ordinateur de communiquer par téléphone avec le téléphone, cliquez sur l'ordinateur, l'ordinateur se connecte

directement au téléphone, pour en temps réel interphone, si l'ordinateur de communiquer par téléphone touche A avec le téléphone B ,appuyez sur la touche B pour en temps réel intercom B

accessoires:



Notes

1. Installez correctement, un casque d'ordinateur font vers le bas

en cas de pluie, l'interface des écouteurs reste dans l'état complètement inséré pour empêcher la pénétration de l'eau.

2. Afin d'assurer le temps d'utilisation de la batterie, utilisez le chargeur qui correspond avec la norme.

3. Afin d'assurer la sécurité routière, il est recommandé de ne pas écouter de la musique dans l'état de montage.
4. Ne pas utiliser manuellement la clé de l'ordinateur dans l'état de fonctionnement, attention à la sécurité.

5. Vérifiez que la distance de communication, essayez d'utiliser dans des zones ouvertes.

paramètres :

version de Bluetooth : 3.0

chip : CSR BC5

distance de intercommunication : Maximal 1200 m

distance de l'écouteur Bluetooth : 10m

La capacité de la batterie : 850 milliampères

Type de la batterie : polymère

Tension de fonctionnement : 3.3V-4.2V

Le temps de parole : 12H

Temps d'attente : 400H

temps de charge : 2.5H

Puissance du haut-parleur : 0.12W

classe de résistance : IP65

La plage de température de travail : -30°C à +60°C

Spécification du chargeur : USB charge (5V 0.5~2A)



Descripciones de teclas:

- 1、Volumen- 2、Encender / Emparejamiento A (multifuncional)
 3、Tecla E 4、Los clips 5、Tecla D
 6、El puerto de auriculares 7、Volumen+
 8、Tecla del tel é fono (para contestar la llamada, hacer el emparejamiento con el tel é fono)
 9、Tecla C 10、Tecla B 11、Apagar r ápidamente

V6 es un intercomunicador de Bluetooth de motocicleta con rendimientos estables, la distancia máxima de intercomunicación es de unos 1200 metros, la distancia general que se usa en el campo es de unos 300-800 metros, también es un auricular de Bluetooth con alto rendimiento (15 metros),

puede responder el tel é fono automáticamente, se usa la última tecnología de producción y la estructura no espiral de ondas ultrasónicas, tiene el nivel 5 resistente al agua, el sonido de alta definición, es diseñado especialmente para los motociclistas, Lo puede garantizar la seguridad de viaje!

Diagrama esquemático de instalación:



1、unscrew the clip's screw



2、set clip on side of helmet ,tighten saable screw



3、inset the headset



4、set intercom onclip



5、put the velcro glue on the both side of the helmet



6、adjust microphone site , install completely

Guía de instalación

- 1、Clips de instalación
- 2、Instalación de máquina principal
- 3、Instalar los auriculares MIC
- 4、La instalación se termina
- 5、Conectar a los auriculares MIC

Instrucciones de operación:

Instrucciones del uso del teléfono

1. Encender/Apagar:

Encender: Presionar 【 Tecla de Encender/Tecla A 】 a largo tiempo, soltar después de unos dos segundos, la luz indicadora del teléfono enciende, así el encendido se termina.

Apagar: En el estado de encender, presionar directamente 【 Tecla de apagar rápidamente 】

2. Conectar con el teléfono (GPS/MP3):

En el estado de encender, presionar 【 Tecla de Tel é fono 】 en unos 6 segundos, no soltarla hasta que la luz indicadora azul y la roja se brillan alternativamente, activar el Bluetooth de tel é fono, buscar los auriculares de Bluetooth, encontrar

V6, haga clic en el emparejamiento, después de emparejar el tel é fono con é xito , la luz indicadora del intercomunicador de Bluetooth se convierte en el color azul y se brilla normalmente. (Si GPS / MP3 apoya la función de Bluetooth, y su operación es igual que el emparejamiento del tel é fono mó vil)

3. recibir una llamada

Cuando llega una llamada, sin operación de 5 segundos, los teléfonos recibirán automáticamente

4. Reproducir y pausar las músicas

Presionar 【 Tecla de Tel é fono 】 brevemente, (es compatible con el 95% del jugador de músicas del tel é fono mó vil)

5. Control de volumen:

Si quiere aumentar el volumen, presionar 【 volumen+ 】 , si quiere disminuir el volumen, presionar 【 volumen- 】

6. Jugar las músicas

La música anterior, presionar 【 volumen+ 】 en 2 segundos, la música siguiente, presionar 【 volumen- 】 en 2 segundos

II. Operación del intercomunicador de Bluetooth V6

apoya un equipo principal que se empareja con 5 sub-equipos, 6 personas los usan conjuntamente, el equipo principal puede elegir un sub-equipo entre A,B,C,D,E para realizar la comunicación.

(Nota: el equipo principal no puede hablar con 5 sub-equipos al mismo tiempo, el equipo principal s ó lo puede hablar con 1 subequipo, se necesita presionar las teclas de A,B,C,D,E en el equipo principal para cambiar)

1. El emparejamiento del grupo A

Presionar la tecla de encender del equipo principal y el subequipo de A (unos 5 segundos), no soltar hasta que las luces indicadoras rojas y las azules del equipo principal y el subequipo se brillan alternamente.

presionar la tecla A del equipo principal, se empieza el emparejamiento, después del emparejamiento exitoso, s ó lo las luces indicadoras azules de 2 equipos se brillan, en este momento, el emparejamiento de estos dos equipos es exitoso

pero no puede hacer la comunicación, el registro de emparejamiento no se ha guardado, presionar las teclas de encender del equipo principal y el sub-equipo de A (Teclade A),

en este momento, la frecuencia de brillar de las luces azules de estos dos equipos se sincronizan generalmente, el subequipo de A del equipo principal puede hacer la comunicación normal, apagar el equipo en este momento, el registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente!



2.El emparejamiento del grupo B

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de B del equipo principal en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternamente), y luego presionar la tecla de encender del subequipo de B en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternamente), y presionar la tecla de B del equipo principal.

en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo B, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de B apagan, sólo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso.

presionar la tecla B del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicación! Así, puede realizar la comunicación! El registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente.

3. El emparejamiento del grupo C

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de C del equipo principal en unos 5 segundos.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de C apagan.

s ó lo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ¡presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicaci ó n! ¡As í , puede realizarla comunicaci ó n! El registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, despu é s de emparejar con é xito, las luces rojas del equipo principal y el sube-quipo de C apagan.

s ó lo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ¡presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicaci ó n! ¡As í , puede realizarla comunicaci ó n! El registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente. Los m é todos de emparejamiento del grupo Dy E son mismos que los anteriores, pero necesita presionar la tecla D y la de E correspondientes.

dicho en pocas palabras, A, B, C, D, E del equipo principal se emparejan con las teclas de A de 5 subequipos respectivamente, despu é s del emparejamiento.

puede presionar la tecla de A, B, C, D, E en el equipo principal para realizar la comunicaci ó n con 1 de 5 grupos, no se puede realizar la comunicaci ó n entre los sub-equipos de A, B, C, D, E!

Accesorios del producto:



Figuras

Parámetros:

Versión de Bluetooth: 3.0

Chip: CSR BC5

Distancia de intercomunicación: 1200 m

Distancia de Auriculares de Bluetooth: 10 m

Capacidad de batería: 850 mA

Tipo de batería: Polímero

Voltaje de funcionamiento: 3.3V-4.2V

Tiempo de comunicación: 12 horas

Tiempo de espera: 400 horas

Tiempo de carga: 2.5 horas

Potencia de altavoces: 0.12W

Nivel impermeable: IP65

Rango de temperaturas de funcionamiento: -30 °C a +60 °C

Especificaciones del cargador: carga del USB (5V 0.5 ~ 2A)

Precauciones de usos:

1. Por favor, instálalo correctamente, cuando hace lluvia, deje el puerto de auriculares de la máquina principal hacia abajo, haga los auriculares insertar completamente en el puerto, evite que el agua entre en la máquina principal.

4. Para garantizar el tiempo de uso de la batería, por favor utilice el cargador normal.
3. Para garantizar la seguridad de montar, no se recomienda escuchar las músicas en el estado de montar.
4. En el estado de montar, no opere las teclas de máquina principal manualmente, preste atención a la seguridad.
5. Para garantizar la distancia de comunicación, trate de usarlo en lugares abiertos.

