


**EJEAS®**

**Q4**

# User manual

MESH Group Intercom




# 目录

<b>1. 产品安装</b>	<b>3</b>
产品安装	3
<b>2. 包装列表</b>	<b>4</b>
包装列表	4
<b>3. MESH 网状群对讲</b>	<b>4</b>
基本操作目录	4
开机 / 关机	4
对讲配对	5
对讲重连	5
退出 MESH 网络	6
<b>4. 连接手机</b>	<b>6</b>
配对手机	6
蓝牙与手机重连	6
来电接听	6
通话挂断	7
来电拒接	7
未码重播	7
取消重播	7
音量控制	7
音乐播放 / 暂停	7
切换歌曲	7
语音助手	8
电量查询	8
恢复出厂设置	8
<b>5. 产品特性</b>	<b>9</b>
产品特性	9

Q4 MESH 对讲系统是一款应广大摩友要求研发的移动组网（网状连接）对讲通讯系统。


在使用过程中，用户可最多 4 人组网连线，在有效范围内前后左右移动与距离最近的机器进行连接，根据队形变化两个距离最近的队友可自由组队，如有断开，则可以自动单独组队，当两队会合，则自动组成一队。

MESH 对讲系统的开发，解决了广大摩友组队过程中经常出现的连接中断问题，使团队之间沟通更加便捷通畅，是广大摩友出行必备的通讯工具之一。




\* 以实物为准

# 1. 产品安装




- ① 松开夹子的螺丝并将其安装在头盔上进行固定。

将对讲机安装在夹子上。




- ②











- ③ 使用魔术贴粘在头盔内部，选择硬麦 / 软麦。

整理内部杂乱的线，并将它们塞入头盔内侧泡沫中以便于佩戴。




- ④

## 2. 包装列表


 <p>主机</p>	 <p>耳机</p>	 <p>可选 EUC 遥控手柄</p>
 <p>夹子</p>	 <p>硬杆麦</p>	 <p>说明书</p>
 <p>Type-C 充电线</p>	 <p>软麦</p>	

## 3. MESH 网状群对讲


### 基本操作目录



### 开机 / 关机 使用前请充好电。




## 对讲配对



- ① 待机状态下，所有对讲机同时长按 MESH 键 5 秒开启配对

红蓝灯同时闪一次后，红灯闪一次  
? "Mesh Network Pairing"




- ② 选择任意一台作为创建者，单击 MESH 键，创建 MESH 网络

红蓝灯同时闪两次后，红灯闪一次  
? "Create Mesh Network"

开始搜索，并自动配对

配对成功

红蓝灯同时快闪  
? "Mesh Pairing Successful"




- ③ 单击创建者的 MESH 键开始对讲

红蓝灯同时慢闪  
? "Mesh Pairing Finish"

(配对异常时，请重新操作)

## 对讲重连 对讲配对完成后不再区分创建者。




- ① 待机状态下，所有对讲机单击 MESH 键进入 MESH 对讲

红蓝灯同时快闪  
? "Join the MESH"

开始对讲 红蓝灯同时慢闪  
? "Do Di"

## 退出 MESH 网络



长按 MESH 键 1 秒


? "Quit the Mesh"

团队成员可自由退出 MESH 对讲，不影响其他成员通话。

(如需重新加入，单击 MESH 键)

## 4. 连接手机

### 配对手机



① 待机状态下，长按电话键 5 秒进入配对状态

(如无配对连接，2 分钟后退出配对状态)

▾ 红灯和蓝灯交替快速闪烁

? "Pairing"



② 打开手机蓝牙，点击 Q4 设备

连接成功

▾ 蓝灯慢速双闪

? "Pairing Successful, Connected"



当前电量显示到手机蓝牙图标上

(手机需支持 HFP)


### 蓝牙与手机重连




### 来电接听




## 通话挂断




## 来电拒接



## 末码重播




## 取消重播




## 电话优先 正在收听音乐 / 对讲时，接到来电。




## 音量控制 音乐与 Mesh 对讲可同时使用。



## 音乐播放 / 暂停



## 切换歌曲






**语音助手** 手机需支持并开启语音助手。



①

打开语音助手功能




②

长按电话键 1 秒

## 电量查询




或




? "Battery level high"  
"Battery level medium"  
"Battery level low"

## 低电提示




▼ 红灯快速双闪  
? "Low battery"

## 充电指示



充电 ▼ 红灯长亮  
充满 ▼ 红灯灭

## 恢复出厂设置



同时长按 + 键、- 键、电话键 5 秒

▼ 红灯快闪三次，蓝灯闪一次  
? "Restore Default Setting"

## 5. 产品特性

MESH 版本：	MESH V2.0
蓝牙版本：	Bluetooth 5.0
技术支持：	CVC 降噪, 3D 音效
音频格式：	SBC 和 AAC
对讲距离：	最长 1.2km, 4 人通话最长 3.6km
对讲时间：	约 8 小时
音乐时间：	22 小时
充电时间：	约 2 小时
电池参数：	3.7V/750mAh
电源适配器：	DC 5V/1A
充电接口：	Type-C
防水等级：	IP65
使用温度：	-10~50°C
说明书版本：	V1.0

### 注意事项

1. 在头盔上安装设备是一种改装头盔的行为，可能会造成头盔的质保失效或妨碍头盔的功能，这可能会在发生事故时产生危险，故使用时请充分了解事实。如果不能接受，请您退回产品。
2. 在行驶之前，请确认本产品稳固且正确的安装于头盔上，行驶脱落会造成产品伤害或发生意外。
3. 为确保骑行安全，在行驶中请谨慎使用本产品，以避免造成严重的体伤、死亡或伤害。
4. 在骑行时，为确保通讯距离，请尽量在空旷处使用。
5. 在下雨的情形下，请将设备插孔向下，USB 胶塞塞紧；在使用过程中，确保耳机插孔与设备是完全插入状态，以防止设备进水。
6. 产品内含 3.7V/750mAh 电池，电池容量会随温度变化而改变，在低温或低于 0°C 环境使用时，产品的续航时间可能会出现不同程度衰减。
7. 如果电子功能出现故障，请关机后开机再尝试。
8. 在操作交通工具或车辆时使用本产品，必须遵守车辆制造商的安全注意事项。

## **警告**

1. 在公共交通中使用此设备可能不会获得法律授权。请检查您当地的法律，并仅在私人空间或封闭道路内使用本产品。
2. 如果当地法律禁止在骑摩托车时同时使用两个耳机，请在骑行时仅使用一个耳机。如果您不遵守此警告，本公司将不承担任何责任。
3. 长时间以高音量使用本产品将会对您的耳朵及听力造成损伤，请保持适当的音量以保护您的耳朵。

## **电池注意事项**

1. 请不要将废弃的电池和一般生活垃圾放在一起。对回收处理废旧电池有相关法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定，为环境保护贡献一份力量。
2. 不要使电池发生短路。当一些金属物体（如：钥匙、首饰、电线、硬币或其它导体等）偶然将电池的正负极连接在一起时，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物，可能造成巨大的财产损失或人身伤害。请妥善放置已充电的电池，切勿放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的宝囊中。
3. 不可将电池投入火中，也不可将其放置于高温场所，以免电池漏液、过热、爆裂或起火。
4. 不得拆卸、焊接或改装电池，不可将电池置于强机械冲击的场所，亦不可用硬物穿击电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
5. 产品内置的电池，请勿拆卸、挤压、加热或燃烧电池，严禁使用尖锐物、螺丝刀等刺破、撬电池，以上操作可能会引起电池起火或燃烧。
6. 电池的电解液进入眼睛有导致失明的危险。若不慎将电池电解液溅入眼睛，千万不要用手揉眼睛，应立即用清水彻底冲洗并与医院联系治疗；若电池的电解液粘在皮肤和衣服上，请立即用肥皂水和清水洗干净，必要时请马上就医。
7. 不要将电池挪作他用。切勿使用任何受损的充电器或电池。如果电池在使用、充电或保存过程中温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换电池，以免造成安全问题。
8. 电池不防水，切勿在厨房、浴室等高温高湿的地方使用电池或给电池充电。
9. 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起（如：床头、衣服、书本等），以免发生火灾。

## **安全事项**

1. **请将产品放在儿童和宠物接触不到的地方**  
请将产品及所有零配件放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能会因吞下小零件而导致窒息或发生其他危险情况。
2. **安全开机**  
当禁止使用电子产品或电子产品的使用会引起干扰或危险时，请不要开启本产品。
3. **注意交通安全**  
请遵守使用地所有相关法律法规。使用时应首先考虑交通安全，绝不在酒后或使用药物后，亦或是极度疲劳时使用本产品。
4. **干扰**  
所有的无线产品设备都可能受到干扰，从而影响其性能。
5. **在医疗设备附近关机**  
医院和卫生保健机构可能会出现使用对无线频率敏感的设备。请有效遵循任何医疗机构规章制度，必要时对产品关机。
6. **在飞机上应关机**  
请遵守任何航空相关的限制规定，在飞机上使用无线设备会对飞机产生干扰，故在飞机飞行过程中请关机。
7. **加油站应关机**  
在靠近加油站（维修站）或存放有燃料、化学制剂的地方，请勿使用本产品。
8. **在爆破地点附近应关机**  
请遵守任何爆破相关的规定，切勿在进行爆破操作的地方使用本产品。
9. **配件和电池**  
请使用本公司认可的配件和电池，使用其他配件和电池可能会损坏产品并导致危险出现。
10. **连接其它设备**  
连接其他设备时，请仔细阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明及正确的产品操作。切勿连接不兼容的产品。