



User manual

Helmet Bluetooth Earphone



EJEAS

Q www.ejeas.com




- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| 1. MOTOR/A button(Power on) | 2. B button | 3. C button |
| 4. D button | 5. E button | 6. Phone button |
| 7. Volume + | 8. Volume - | 9. Power off |
| 10. Antenna | | |
| 11. Earphone interface / USB charger interface | | |

Product Function

V6 is a performance stable Helmet Bluetooth Intercom. Maximum talking distance is 800 meters, in general, at outdoor environment the talking distance is 300 meters to 800 meters. At same time, it is also as high performance bluetooth headset (range of 10 meters).

It has functions of automatic-receive phone calls, using more convenient and safe. Using newest production process and ultrasonic structure without screw, also it has functions of waterproof, HD-Voice. Designed for motorcycle riders, making sure safely riding.

The installation diagram



Operation of phone

1. Power on/Power off

Power on: Long press MOTOR button about 2s then release, main device light flash.

Power off: Press Power off.

2. Connect with phone (GPS/MP3)

Long press Phone button 5s, until red & blue light flash. Turn on phone bluetooth and search bluetooth to connect V6, pairing successfully, intercom's blue light flash. (If GPS/MP3 support bluetooth function, same operation way with phone)

3. Last number redial

After connecting phone, long press Phone button 3s, device will automatic dial phone of the final phone calling number.

4. Receiving a call

When comes a call, without operation 5s, phones will automatic receive.

5. Refuse a call

When comes a call, press Phone button to end call.

6. Play/Suspend music

Short press Phone button (95% compatible with cellphone music play).

7. Volume control

Add volume: Press Volume +

Down volume: Press Volume -

8. Choose music

Previous music: Long press Volume + for 2s

Next music: Long press Volume - for 2s

9. Charging tip

When charging, the red light is always on, after the full charge, the red light is off.


10. Clear pairing (Restore factory settings)

Press Phone button and B button at the same time, the indicator light flashes red three times and blue once.

Operation of Intercom

V6 support six riders use device, two riders talk at the same time, one main device are pair with 5 sub-devices, the main device can choose one to talk from A/B/C/D/E sub-devices.

Attention: The main device can not talk with other 5 devices at same time, it is choose one sub-device to talk. Choose from A/B/C/D/E, press main device's MOTOR/B/C/D/E button to switch, realize two riders talking. The other five sub-devices cannot talk between with each other.



1. Pairing with A device

Long press the MOTOR buttons of main device and A device about 5s together, both device red & blue lights flash. After both of them find each other, one of them will automatically initiate a pairing connection, and the blue light will flash quickly. After a while, the blue light flashes slow simultaneously, two devices can normal talk. To pair the next sub-machine, press the MOTOR buttons first to disconnect.

2. Pairing with B device

Long press the B buttons of main device and B device about 5s together, both device red & blue lights flash. After both of them find each other, one of them will automatically initiate a pairing connection, and the blue light will flash quickly. After a while, the blue light flashes slow simultaneously, two devices can normal talk. To pair the next sub-machine, press the B buttons first to disconnect.

(C device, D device and E device have same pair way as above, pairing relative C button, D button and E button.)

Simply saying: The MOTOR/B/C/D/E buttons on the main device are for pairing with the MOTOR/B/C/D/E buttons on five other subdevices. After pairing, press Corresponding pairing buttons of main device to talk with other five subdevices.

Eg: When the main device needs to talk to the A sub-device, press the MOTOR button of the main device to connect and talk. If the main device needs to talk to the sub-device B, press the B button of the main device to switch and talk. C/D/E has the same way of operation as above.

Note: The next time use it, don't need to pair it again, just click the MOTOR/B/C/D/E buttons on the main device to connect and talk.

Precautions for use


1. Please install correctly, under raining situation, making sure headphone jack to fully inserted state with devices, to prevent the devices into the water.
2. In order to ensure the battery life, please use the standard charger.
3. In order to ensure the safety of riding, don't recommended to listen music in riding.
4. In the riding state, do not to manually operate the device button, pay attention to safety.
5. In order to ensure the communication distance, it is recommended to use in an open areas.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. MOTOR/A-Taste (Einschalten) | 2. B-Taste | 3. C-Taste |
| 4. D-Taste | 5. E-Taste | 6. Telefontaste |
| 7. Volume + | 8. Volume - | 9. Ausschalten |
| 10. Antenne | 11. Kopfhörerschnittstelle / USB-Ladegerätschnittstelle | |

Produktfunktion


V6 ist eine leistungsstabile Bluetooth-Gegensprechanlage für Helme. Die maximale Sprechdistanz beträgt 800 Meter, im Allgemeinen beträgt die Sprechdistanz im Freien 300 Meter bis 800 Meter. Gleichzeitig ist es auch als Hochleistungs-Bluetooth-Headset (Reichweite von 10 Metern) geeignet.

Es verfügt über Funktionen zum automatischen Empfangen von Telefonanrufen, die bequemer und sicherer sind. Unter Verwendung des neuesten Produktionsprozesses und der Ultraschallstruktur ohne Schraube verfügt es auch über wasserdichte HD-Stimme. Entwickelt für Motorradfahrer, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.


Installationsanweisung



- ① Lösen Sie die Clipschrauben und befestigen Sie diese am Helm.



- ② Befestigen Sie das Funkgerät am Clip.



- ④ Ordnen Sie die Kabel und stecken Sie diese in den Innenschaum des Helms, damit sie bequem zu tragen sind.



- ③ Befestigen Sie den Klettverschluss an der Innenseite des Helms. Wählen Sie zwischen hartem oder weichem Mikrofon.

Bedienung des Telefons

1. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die MOTOR-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Gerätelicht blinkt.

Ausschalten: Drücken Sie Ausschalten.

2. Mit Telefon verbinden (GPS/MP3)

Halten Sie die Telefontaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das rote und blaue Licht blinken. Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein und suchen Sie nach Bluetooth, um eine Verbindung zum V6 herzustellen, erfolgreich zu koppeln, das blaue Licht der Gegensprechanlage blinkt. (Wenn GPS/MP3 die Bluetooth-Funktion unterstützt, gleiche Bedienungsweise mit Telefon)

3. Wahlwiederholung

Nachdem Sie das Telefon verbunden haben, halten Sie die Telefontaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Gerät wählt automatisch das Telefon der endgültigen Telefonnummer.

4. Einen Anruf annehmen

Wenn ein Anruf kommt, ohne 5s Bedienung, werden Telefone automatisch empfangen.

5. Anruf ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Telefontaste, um den Anruf zu beenden.

6. Musik abspielen/anhalten

Drücken Sie kurz die Telefontaste (95 % kompatibel mit der Musikwiedergabe auf dem Mobiltelefon).

7. Lautstärkeregelung

Lautstärke hinzufügen: Drücken Sie Lautstärke +

Lautstärke verringern: Lautstärke drücken -

8. Musik auswählen

Vorherige Musik: Langes Drücken von Lautstärke + für 2s

Nächste Musik: Langes Drücken der Lautstärke - für 2s

9. Ladetipp

Beim Aufladen leuchtet das rote Licht immer, nach dem vollständigen Aufladen ist das rote Licht aus.


10. Pairing löschen (Werkseinstellungen wiederherstellen)

Drücken Sie gleichzeitig die Telefontaste und die B-Taste, die Anzeigeleuchte blinkt dreimal rot und einmal blau.

Betrieb der Gegensprechanlage

V6 unterstützt sechs Fahrer, die das Gerät verwenden, zwei Fahrer sprechen gleichzeitig, ein Hauptgerät ist mit 5 Untergeräten gepaart, das Hauptgerät kann eines auswählen, um von A/B/C/D/E-Untergeräten zu sprechen.

Achtung: Das Hauptgerät kann nicht mit anderen 5 Geräten gleichzeitig sprechen, es ist ein Untergerät zum Sprechen auszuwählen. Wählen Sie aus A/B/C/D/E, drücken Sie die MOTOR/B/C/D/E-Taste des Hauptgeräts, um zu wechseln, und erkennen Sie, dass zwei Fahrer sprechen. Die anderen fünf Untergeräte können nicht miteinander kommunizieren.



1. Paarung mit A-Gerät

Halten Sie die MOTOR-Tasten des Hauptgeräts und des A-Geräts etwa 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, die roten und blauen Lichter des Geräts blinken. Nachdem sich beide gefunden haben, initiiert einer von ihnen automatisch eine Pairing-Verbindung und das blaue Licht blinkt schnell. Nach einer Weile blinkt das blaue Licht gleichzeitig langsam, zwei Geräte können normal sprechen. Um das nächste Untergerät zu koppeln, drücken Sie zuerst die MOTOR-Tasten, um die Verbindung zu trennen.

2. Paarung mit B-Gerät

Halten Sie die B-Tasten des Hauptgeräts und des B-Geräts etwa 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, sowohl die roten als auch die blauen Lichter des Geräts blinken. Nachdem sich beide gefunden haben, initiiert einer von ihnen automatisch eine Pairing-Verbindung und das blaue Licht blinkt schnell. Nach einer Weile blinkt das blaue Licht gleichzeitig langsam, zwei Geräte können normal sprechen. Um das nächste Untergerät zu koppeln, drücken Sie zuerst die B-Tasten, um die Verbindung zu trennen.

(C-Gerät, D-Gerät und E-Gerät haben denselben Paar wie oben, der Pairing Relative C-Taste, D-Taste und E-Taste.)


Einfach gesagt: Die MOTOR/B/C/D/E-Tasten am Hauptgerät dienen zum Pairing mit den MOTOR/B/C/D/E-Tasten an fünf weiteren Untergeräten. Drücken Sie nach dem Pairing die entsprechenden Pairing-Tasten des Hauptgeräts, um mit anderen fünf Untergeräten zu sprechen.

Beispiel: Wenn das Hauptgerät mit dem A-Subgerät sprechen muss, drücken Sie die MOTOR-Taste des Hauptgeräts, um eine Verbindung herzustellen und zu sprechen. Wenn das Hauptgerät mit dem Nebengerät B sprechen muss, drücken Sie die B-Taste des Hauptgeräts, um zu wechseln und zu sprechen. C/D/E hat die gleiche Funktionsweise wie oben.

Hinweis: Wenn Sie es das nächste Mal verwenden, müssen Sie es nicht erneut koppeln, klicken Sie einfach auf die MOTOR/B/C/D/E-Tasten am Hauptgerät, um eine Verbindung herzustellen und zu sprechen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

1. Bitte installieren Sie es bei Regen richtig und stellen Sie sicher, dass die Kopfhörerbuchse vollständig mit den Geräten eingesteckt ist, um zu verhindern, dass die Geräte ins Wasser gelangen.
2. Um die Akkulaufzeit zu gewährleisten, verwenden Sie bitte das Standardladegerät.
3. Um die Sicherheit beim Fahren zu gewährleisten, wird empfohlen, beim Fahren keine Musik zu hören.
4. Betätigen Sie im Fahrzustand den Gerätekнопf nicht manuell, achten Sie auf die Sicherheit.
5. Um die Kommunikationsentfernung zu gewährleisten, wird die Verwendung in offenen Bereichen empfohlen.




1. Bouton MOTEUR/A (Mise sous tension) 2. Bouton B
 3. Bouton C 4. Bouton D 5. Bouton E 6. Bouton du téléphone
 7. Volume + 8. Volume - 9. Mise hors tension 10. Antenna
 11. Interface d'écouteur / interface de chargeur USB

Fonction du produit


V6 est un interphone Bluetooth pour casque stable aux performances. La distance de conversation maximale est de 800 mètres, en général, dans un environnement extérieur, la distance de conversation est de 300 mètres à 800 mètres. En même temps, c'est aussi un casque bluetooth haute performance (portée de 10 mètres).

Il a des fonctions de réception automatique des appels téléphoniques, en utilisant plus pratique et plus sûr. Utilisant le processus de production le plus récent et la structure à ultrasons sans vis, il possède également des fonctions d'étanchéité HD-Voice. Conçu pour les motards, assurant une conduite en toute sécurité.


Instructions d'installation



- ① Desserrez la vis du clip et la fixer au casque.



- ② Installez le talkie-walkie sur le clip.



- ④ Organisez les fils en désordre à l'intérieur et rentrez-les dans la mousse à l'intérieur du casque pour un port facile.



- ③ Utilisez du velcro pour coller à l'intérieur du casque, choisissez du blé dur / du blé tendre.

Fonctionnement du téléphone

1. Mise sous/hors tension

Mise sous tension : Appuyez longuement sur le bouton MOTEUR pendant environ 2 secondes, puis relâchez, le voyant principal de l'appareil clignote.

Éteindre : appuyez sur Éteindre.

2. Connectez-vous avec le téléphone (GPS/MP3)

Appuyez longuement sur le bouton du téléphone 5s, jusqu'à ce que la lumière rouge et bleue clignote. Activez le Bluetooth du téléphone et recherchez Bluetooth pour connecter V6, jumelage réussi, le voyant bleu de l'interphone clignote. (Si GPS/MP3 prend en charge la fonction Bluetooth, même mode de fonctionnement avec le téléphone)

3. Recomposition du dernier numéro

Après avoir connecté le téléphone, appuyez longuement sur le bouton Téléphone 3s, l'appareil composera automatiquement le numéro de téléphone du dernier numéro d'appel.

4. Recevoir un appel

Quand arrive un appel, sans opération 5s, les téléphones recevront automatiquement.

5. Refuser un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur le bouton du téléphone pour mettre fin à l'appel.

6. Jouer/Suspendre la musique

Appuyez brièvement sur le bouton Téléphone (compatible à 95% avec la lecture de musique sur téléphone portable).

7. Contrôle du volume

Ajouter du volume : appuyez sur volume +

Baisser le volume : Appuyez sur le volume -

8. Choisissez la musique

Musique précédente : Appuyez longuement sur volume + pendant 2s

Musique suivante : Appuyez longuement sur le volume - pendant 2s

9. Astuce de charge

Lors de la charge, le voyant rouge est toujours allumé, après la charge complète, le voyant rouge est éteint.


10. Effacer l'appairage (Restaurer les paramètres d'usine)

Appuyez sur le bouton Téléphone et le bouton B en même temps, le voyant lumineux clignote trois fois en rouge et une fois en bleu.

Fonctionnement de l'interphone

V6 prend en charge six pilotes utilisent un appareil, deux pilotes parlent en même temps, un appareil principal est associé à 5 sous-appareils, l'appareil principal peut en choisir un pour parler parmi les sous-appareils A/B/C/D/E.

Attention: l'appareil principal ne peut pas parler avec 5 autres appareils en même temps, il faut choisir un sous-appareil pour parler. Choisissez parmi A/B/C/D/E, appuyez sur le bouton MOTOR/B/C/D/E de l'appareil principal pour basculer, réalisez que deux coureurs parlent. Les cinq autres sous-appareils ne peuvent pas communiquer entre eux.



1. Paire avec périphérique A

Appuyez longuement sur les boutons MOTOR de l'appareil principal et d'un appareil pendant environ 5 secondes ensemble, les deux voyants rouge et bleu de l'appareil clignotent. Une fois que les deux se sont trouvés, l'un d'eux initiera automatiquement une connexion d'appariement et le voyant bleu clignotera rapidement. Après un certain temps, la lumière bleue clignote lentement simultanément, deux appareils peuvent parler normalement. Pour jumeler la sous-machine suivante, appuyez d'abord sur les boutons MOTOR pour déconnecter.

2. Paire avec périphérique B

Appuyez longuement sur les boutons B de l'appareil principal et de l'appareil B environ 5 secondes ensemble, les deux voyants rouge et bleu de l'appareil clignotent. Une fois que les deux se sont trouvés, l'un d'eux initiera automatiquement une connexion d'appariement et le voyant bleu clignotera rapidement. Après un certain temps, la lumière bleue clignote lentement simultanément, deux appareils peuvent parler normalement. Pour jumeler la sous-machine suivante, appuyez d'abord sur les boutons B pour déconnecter.

(Périphérique C, Périphérique D et périphérique E ont la même manière par paire que ci-dessus, appartenant à un bouton C, à un bouton D et à un bouton E.)


Pour dire simplement: les boutons MOTOR/B/C/D/E sur l'appareil principal sont destinés à être couplés avec les boutons MOTOR/B/C/D/E sur cinq autres sous-appareils. Après l'appairage, appuyez sur les boutons d'appairage correspondants de l'appareil principal pour parler avec les cinq autres sous-appareils.

Ex : lorsque l'appareil principal a besoin de parler au sous-appareil A, appuyez sur le bouton MOTOR de l'appareil principal pour vous connecter et parler. Si l'appareil principal a besoin de parler au sous-appareil B, appuyez sur le bouton B de l'appareil principal pour basculer et parler. C/D/E a le même mode de fonctionnement que ci-dessus.

Remarque : la prochaine fois que vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de le coupler à nouveau, cliquez simplement sur les boutons MOTOR/B/C/D/E de l'appareil principal pour vous connecter et parler.

Précautions d'emploi

1. Veuillez installer correctement, en cas de pluie, en vous assurant que la prise casque est complètement insérée avec les appareils, pour éviter que les appareils ne tombent dans l'eau.
2. Afin d'assurer la durée de vie de la batterie, veuillez utiliser le chargeur standard.
3. Afin d'assurer la sécurité de la conduite, il n'est pas recommandé d'écouter de la musique pendant la conduite.
4. Dans l'état de conduite, ne pas actionner manuellement le bouton de l'appareil, faites attention à la sécurité.
5. Afin d'assurer la distance de communication, il est recommandé d'utiliser dans des zones ouvertes.





1. Botón MOTOR / A (encendido) 2. Botón B 3. Botón C
4. Botón D 5. Botón E 6. Botón de teléfono 7. Volumen +
8. Volumen - 9. Apagar 10. Antena
11. Interfaz de auriculares / interfaz de cargador USB

Función del producto

V6 es un intercomunicador Bluetooth con rendimiento estable para casco. La distancia máxima de conversación es de 800 metros, en general, en un entorno al aire libre la distancia de conversación es de 300 metros a 800 metros. Al mismo tiempo, también es un auricular bluetooth de alto rendimiento (alcance de 10 metros).

Tiene funciones de recepción automática de llamadas telefónicas, utilizando más cómodo y seguro. Utilizando el proceso de producción más nuevo y la estructura ultrasónica sin tornillo, también tiene funciones de HD-Voice a prueba de agua. Diseñado para motociclistas, asegurándose de conducir con seguridad.

Instrucciones de instalación

- 
- ① Afloje el tornillo del clip e instálelo en el casco para fijar.
- 
- ② Instale el intercomunicador en el clip
- 
- ④ Ordena los hilos desordenados en el interior y mételos en la almohadilla de espuma dentro del casco para facilitar su uso
- 
- ③ Use Velcro para pegarse al interior del casco y seleccione el micrófono duro / blando.

Operación del teléfono

1. Encendido / apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón MOTOR durante 2 segundos y luego suéltelo, la luz del dispositivo principal parpadeará.

Apagar: presione Apagar.

2. Conéctese con el teléfono (GPS / MP3)

Mantenga presionado el botón del teléfono 5 s, hasta que la luz roja y azul parpadee. Encienda el bluetooth del teléfono y busque bluetooth para conectar V6, emparejamiento exitoso, la luz azul del intercomunicador parpadea. (Si GPS / MP3 admite la función bluetooth, la misma forma de operación con el teléfono)

3. Volver a marcar el último número

Después de conectar el teléfono, mantenga presionado el botón de teléfono 3s, el dispositivo marcará automáticamente el número telefónico final.

4. Recibir una llamada

Cuando llega una llamada, sin operación 5s, los teléfonos recibirán automáticamente.

5. Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione el botón del teléfono para rechazar la llamada.

6. Reproducir / suspender música

Presione brevemente el botón del teléfono (95% compatible con la reproducción de música del teléfono celular).

7. Control de volumen

Agregar volumen: presione volumen +

Bajar volumen: presione volumen -

8. Elige música

Música anterior: Mantenga pulsado el volumen + durante 2s

Siguiente música: Mantenga pulsado el volumen - durante 2s

9. Carga

Al cargar, la luz roja está siempre encendida, después de la carga completa, la luz roja está apagada.


10. Borrar emparejamiento (restaurar la configuración de fábrica)

Presione el botón Teléfono y el botón B al mismo tiempo, la luz indicadora parpadea en rojo tres veces y en azul una vez.

Operación de intercomunicador

V6 admite seis dispositivos de uso de pasajeros, dos pasajeros hablan al mismo tiempo, un dispositivo principal se empareja con 5 subdispositivos, el dispositivo principal puede elegir uno para hablar desde los subdispositivos A/B/C/D/E

Atención: el dispositivo principal no puede hablar con otros 5 dispositivos al mismo tiempo, es elegir un subdispositivo para hablar. Elija entre A/B/C/D/E presione el botón MOTOR/B/C/D/E del dispositivo principal para cambiar, observe que dos pasajeros hablan. Los otros cinco subdispositivos no pueden comunicarse entre sí.



1. Emparejamiento con dispositivo A

Mantenga presionado el botón MOTOR del dispositivo principal y el dispositivo A durante aproximadamente 5 segundos, las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo, unos segundos después, la luz del dispositivo principal cambia a una luz azul y parpadea rápidamente. Cuando se completa el emparejamiento, las luces del dispositivo principal y el dispositivo A parpadean lentamente al mismo tiempo, y los dos dispositivos pueden hablar normalmente. Si desea emparejar otros teléfonos, primero presione el botón MOTOR para desconectar.

2. Emparejamiento con dispositivo B

Mantenga presionado el botón B del dispositivo principal y el dispositivo B durante aproximadamente 5 segundos, las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo, unos segundos después, la luz del dispositivo principal cambia a una luz azul y parpadea rápidamente. Cuando se completa el emparejamiento, las luces del dispositivo principal y el dispositivo B parpadean lentamente al mismo tiempo, y los dos dispositivos pueden hablar normalmente. Si desea emparejar otros teléfonos, primero presione el botón B para desconectar.

(El dispositivo C, el dispositivo D y el dispositivo E tienen la misma forma de emparejamiento que el anterior, emparejando el botón C relativo, el botón D relativo y el botón E.)

Simplemente diciendo: Los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal son para emparejar con los botones MOTOR/B/C/D/E en otros cinco subdispositivos. Después del emparejamiento, presione los botones de emparejamiento correspondientes del dispositivo principal para hablar con otros cinco subdispositivos.


Por ejemplo: cuando el dispositivo principal necesita hablar con el subdispositivo A, presione el botón MOTOR del dispositivo principal para conectarse y hablar. Si el dispositivo principal necesita hablar con el dispositivo secundario B, presione el botón B del dispositivo principal para cambiar y hablar. C/D/E tiene el mismo modo de funcionamiento que el anterior.

Nota: La próxima vez que lo use, no necesita emparejarlo nuevamente, simplemente haga clic en los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal para conectarse y hablar.

Precauciones de uso

1. Instale correctamente, bajo una situación de lluvia, asegurándose de que la toma de auriculares esté completamente insertada con los dispositivos, para evitar que los dispositivos entren en el agua.
2. Para garantizar la vida útil de la batería, utilice el cargador estándar.
3. Para garantizar la seguridad de la conducción, no se recomienda escuchar música en la conducción.
4. En el estado de conducción, no opere manualmente el botón del dispositivo, preste atención a la seguridad.
5. Para asegurar la distancia de comunicación, se recomienda su uso en áreas abiertas.

Pairing Instructions for the Intercom



- * When the old version of the machine is used as the main machine, it cannot be successfully paired with the new version of the machine. The new version of the machine must be used as the main machine to successfully pair with the old version of the machine.

Note

If the machine cannot be paired, please clear the pairing first, and use the other one as the main machine to pair.