


# EJEAS Universal Control


EUC

用户手册


# 产品介绍



## Q7




## Q4



# 产品安装

## 按键说明



## 低电提示 电压低于 3.2V。




## 充电指示



## 配对对讲机

### 配对



① 同时长按 EUC 的 <FM 键> 和 <音量 -> 5 秒清除 EUC 的配对记录。

■ 红蓝灯常亮



Q7

或



Q4

② 长按 <电话键> 和 <B 键> 5 秒。

■ 红蓝灯交替快速闪烁

? "Remote Control Pairing"

长按 <电话键> 和 <音量 +> 5 秒。

■ 红蓝灯交替快速闪烁

? "Remote Control Pairing"



任意

③ 单击 EUC 的任意键。


■ 蓝光快闪

? The voice prompt


**配对成功** ? "Pairing Successful"  
(2 分钟内没有配对成功, 退出配对。)

## 对讲机控制


### Q7 切换对讲




### Q7 对讲断连



## Q4 MESH 对讲




## Q4 MESH 断连




## 手机控制


### 蓝牙与手机重连




### 接听电话




### 拒接电话




### 末码重播



### 挂断电话




### 语音助手





## 音乐控制

播放 / 暂停




切换歌曲





## 收音机 (FM)

FM 打开/关闭



切换频道



## 音量控制

