


Q2

用户手册


摩托车对讲系统








EJEAS

q www.ejeas.com

产品介绍




产品安装




产品介绍

按键说明




基本操作


开机 / 关机 使用前请充好电。



电量查询




低电提示



▼ 红灯快速双闪
? "Low Battery"



充电指示





充电 ▼ 红灯长亮
充满 ▼ 红灯灭

音量控制 FM 与对讲可同时使用。


对讲 / 电话 / 音乐 / FM



同时使用 FM+ 对讲时，控制 FM 音量



恢复出厂设置




同时长按 <+ 键>、<- 键>、
<电话键> 5 秒。

▼ 红蓝光同时快闪 3 次

? "Restore Default Setting"

对讲配对

同设备配对方法



1 长按 < 对讲键 > 约 5 秒进入配对模式。

红蓝灯交替快闪

? "Intercom Pairing"


开始搜索，并自动配对。

配对成功。


? "Intercom Pairing Successful"

连接成功，开始对讲。


对讲重连



对讲断开




兼容旧型号配对



- ① 同时长按 <音量 -> 和 <对讲键 > 5 秒, 旧型号 (V6/V4) 也进入配对状态。

红蓝灯交替快闪




- ② 单击 <对讲键 > 进入搜索状态。

红蓝灯交替双闪

? "Intercom Searching"

配对成功。


蓝灯慢闪



- ③ 单击 <对讲键 > 连接对讲。


其他蓝牙设备配对

此功能并不能保证能兼容市面上所有蓝牙耳机或蓝牙对讲机。



① 长按 < 对讲键 > 约 5 秒进入配对模式。

红蓝灯交替快闪
? "Intercom Pairing"



② 单击 < 对讲键 > 进入搜索状态。

红蓝灯交替双闪
? "Intercom Searching"




③ 其他设备进入蓝牙搜索模式。

配对成功。

? "Intercom Pairing Successful"

蓝牙配对

手机配对



① 待机状态下，长按 < 电话键 > 5秒进入配对状态。


(如果没有连接手机，2 分钟后会退出配对模式)

▾ 红蓝灯交替快闪
? "Phone Pairing"



② 打开手机蓝牙，点击设备。

连接成功。 ▾ 蓝灯慢速双闪
? "Pairing Successful, Connected"




当前电量显示到手机蓝牙图标上。

(手机需支持 HFP)

蓝牙与手机重连


开机自动回连。 或




手机控制

接听电话


8 秒内无操作时自动接听。 或




拒接电话



末码重播




挂断电话



电话优先 正在收听音乐 / FM / 对讲时，接到来电。




语音助手 手机需支持并开启语音助手。





音乐控制

播放 / 暂停




切换歌曲



收音机 (FM)

FM 打开/关闭 76~108MHz 自动搜索并播放电台，对讲和收音可同时使用。



双击 <FM 键> 打开 FM。

■ 蓝灯常亮 4 秒


■ 红灯快闪两次

? "FM Radio"


双击 <FM 键> 关闭 FM。

? "FM Radio Off"

切换频道




频道 -




频道 +

手柄 EUC (Optional)

按键说明




手柄配对



① EUC 长按 <FM 键> 和 <音量 ->5 秒，清除 EUC 的配对记录。

■ 红灯和蓝灯常亮



② 长按 <电话键> 和 <音量 ->5 秒。

■ 红蓝灯交替快闪

? "Remote Control Pairing"



③ EUC 单击任意键。

配对成功 ? "Pairing Successful"

(2 分钟内没有配对成功，退出配对。)

FM 打开/关闭



单击 <FM 键> 打开 FM。

单击 <FM 键> 关闭 FM。